

Kurzanleitung maxcam MRS (Multi-Room-Solution)

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **maxcam MRS**-System entschieden haben.

Das Starterkit besteht aus folgenden Teilen:

1. 1 x Basisstation
2. 2 x Clientkarten (Client 1 + Client 2)
3. 1 x USB Kabel
4. 1 x Netzteil



Die Smartkarte führen mit dem Chip nach unten (auf der Oberseite der Basisstation befinden sich die LEDs und Schalter) in die Basis-Station ein. Sobald die Smartkarte eingelesen und erkannt wurde leuchtet die grüne LED dauerhaft.



Für den Splitterbetrieb müssen alle drei Schalter nach links positioniert sein (von den LEDs weg). Die Schalter benötigen Sie lediglich zur Programmierung der Basisstation und der Clientkarten.

Auf den Clientkarten befinden sich zur Funktionskontrolle drei LEDs:

- grün:** Karte wird mit Strom versorgt
orange, blau: Datenaustausch mit Basisstation

Wir empfehlen die Verwendung von **maxcam**-Modulen.



Bitte verwenden Sie immer aktuelle Software auf allen verwendeten Produkten (maxcam MRS, maxcam Modulen und Ihren Fernsehern/Receivern).

Technische Daten

Sendefrequenz	868 MHz
Maximale Sendeleistung	18 dB
Maximale unterstützte Clients	4
Abmessungen Basis (B x L x H)	72mm x 72mm x 14mm
Abmessungen Client (B x L x H)	56mm x 129mm x 10mm
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none">- Mini-USB-Port (Stromversorgung und Datenaustausch bei Programmierung).- Kartenleser (Smartcard-Standard)
Stromversorgung	5V, 500 mA